

ROMITEX HL808

patentozó, ringliző gép



gépkönyv

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 240V
Préselési erő: 400-800 kg
Teljesítmény: 370W
Felső befogó: 10 mm
Alsó befogó: 12,7 mm

BIZTONSÁG

Kéz és láb indítású patentozó gép. A patent behelyezése után a biztonsági kart le kell nyomni, mindaddig nyomva tartani, amíg a taposó pedállal a gépet indítjuk.

INDÍTÁS

A hálózati csatlakozás után, az elektromos főkapcsoló bekapcsolásával indítjuk el a gépet. Amikor a főkapcsolót bekapcsoljuk, azonnal lehet használni a gépet.

A szükséges feszültség a működéshez 240V.

A préselési erőt a gép áttétele biztosítja, a préselési mélységet a mozgó fejben lévő menetes szerszám befogó süllyesztésével vagy emelésével tudjuk beállítani. Beállításkor minden esetben a préselés mélységet ellenőrizzük, mielőtt automatikus préselést végeznénk vele.

A beállított préselési erő és a hossz után helyezzük be a szerszámba a ringli alkatrészeit, majd helyezzük rá az anyagot. Lábindítással, egy határozott mozdulattal indítsuk el a gépet, ami a megadott erőnek megfelelően elvégzi a ringli préselését.

Amennyiben a ringli préselése nem elégséges, akkor a préselési erőt növeljük meg a szerszám befogó mélységének mélyebbre állításával.

KARBANTARTÁS

A gép minden mozgó és forgó alkatrészét zsírozni kell. A gép szükség szerinti tisztítása után használjunk hőálló csapágyzsírt az alkatrészek kenésére.

Az ékszíj feszességét ellenőrizni kell. A motor felfogatás nútjaiban elhelyezett rögzítő csavarok kilazítása után a motort lefelé irányban feszítjük, majd a csavarokat rögzítjük. Az ékszíjat a két tengely közepén kb. 1-3 cm-re lehessen benyomni, így az ékszíj feszesség megfelelő lesz. Az ékszíjra nem kerülhet semmilyen kenőanyag.

FIGYELEM!

A ringli szerszámba csak az annak megfelelő ringlit lehet használni.

Amennyiben a szerszámba nincsen ringli szem, úgy a gépet elindítani tilos!

A biztonsági berendezést (kézvédelem) használni kötelező!