



RC100 KÖRKÉSES SZABÁSZGÉP

KEZELÉSI UTASÍTÁS

A gép használatba vétele előtt csatlakoztassa a vezetékét, majd a bekapcsoláskor ellenőrizze a kés helyzetét. Ha a kés élezésre szorul egy pár alkalommal nyomja a köszörűkő szerkezetet a késhez, de csak akkor, ha már a gép bekapcsolt üzemmódban van.

A – Csigakerék zsírozó

1. 50 óránként - adjon egy kevés zsírt a zsíradagolón /A/ keresztül.
2. 150 óránként - töltsse fel a zsírt /A/

B – Olajzás

Beégésre hajlamos anyagoknál egy kis olajat kell az olajzóba önteni /D/.

C – Késrögzítő.

Késcsere: Távolítsa el a hátsó kézvédőt, majd fordítsa el az olajzót. Ezután a késrögzítő kulccsal távolítsa el a késrögzítő anyát. Ekkor tudja az elhasználdott kést kivenni . Az új kés behelyezésekor figyeljünk az illesztésre.

D – Kelmeleszorító, kézvédő

F – Kapcsoló

G – Szénkefe tartó

Az elhasználdott szénkefe a motor meghibásodását okozhatja, ezért jelentős kopása esetén azonnal cserélni kell / mindig párban /. A csere végrehajtásakor figyeljen arra, hogy a szén részt ne érintse csak a fémét.

H – Hátsó kézvédő csavar

I – Hátsó kézvédő

J – Köszörű beállító csavarok

K – Köszörű szerkezet

Egyik kezével fogja meg a köszörűkövet. Eközben a köszörűkő cseréjéhez szükséges rudacskát helyezze a köszörűkő tengelyen lévő lyukacsába. A köszörűkövet az ellenkező, míg a rudacskát a forgásiránynak megfelelően fordítsa el. Vegye le az elhasznált követ és helyezze fel az újat.

FIGYELMEZTETÉS

1. Biztonsági okból ajánlott, hogy használaton kívül a késvédőt mindig a lehető legalsóbb helyzetben hagyják. Ez vonatkozik a munka közbeni használatra is.
2. Ellenőrizze, hogy a vezeték és az aljakatok mindenhol rendesen érintkezzenek.

LEÍRÁS

Kés méret:	100 mm / BOM 100 /
Vágási magasság:	25 mm
Nettó súly:	2,9 kg
Hálózati feszültség:	220v
Teljesítmény:	100W